



## Инструкция по укладке модульных ПВХ покрытий INDUSTRIAL



Для сборки пола необходимо подготовить следующие инструменты:



МОДУЛЬНЫЕ ПОЛЫ  
ПОКРЫТИЯ ИЗ ПВХ И РЕЗИНЫ



1. Резиновая киянка
2. Строительный нож или электролобзик;
3. Защитные наколенники;
4. Рулетка измерительная металлическая;
5. Угольник строительный поперочный;

### Подготовка основания

Благодаря замковой системе взаимного сцепления модулей (Т-образный замок), перед укладкой модульного покрытия требуется простая подготовка основания.

Отсутствует необходимость в удалении старого наливного покрытия, краски, клея, масляных пятен и т. д.

Перед укладкой модульного пола необходимо удалить с существующего основания пола, выступающие элементы, такие как: металлические дюбели, наплывы и прочие неровности, если таковые имеются.



Заполнить прочным цементирующим раствором или густым строительным клеем имеющиеся пустоты, отверстия, трещины и прочее. Удалить с пола строительный мусор, песок, стружку.

Если при дальнейшей эксплуатации помещения присутствует возможность обильного попадания влаги, основание перед укладкой половиц

рекомендуется обработать химическим антибактериальным раствором.

## Монтаж плитки



Сборку напольного покрытия необходимо производить при температуре помещения (от +10 °С до +40 °С). Перед монтажом покрытие должно быть выдержано при данной температуре не менее 48 часов. При той же температуре рекомендуется производить и монтаж пола.

1. Возле стен обязательно оставлять зазор 5-7 мм для компенсации теплового расширения материала при изменении температуры внутри помещения. В дальнейшем зазор рекомендуем, закрыт плинтусом.
2. Для надежного смыкания замка плиток, следует уложить модуль и надавливая пальцем, состыковать крайний элемент замка плитки. Затем, ударами резиновой киянки состыковать остальные элементы, продвигаясь в направлении от угла плитки к её краям.
3. Подрезку плиток рекомендуем производить острым столярным ножом, или электрическим лобзиком. Соблюдая правила техники безопасности при работе с данными инструментами.

Если в помещении планируется движение погрузчиков, такелажных тележек, тяжелых рохлей, трехколесных погрузчиков с одним управляемым колесом, штабелеров, перекачивание грузов вальцами и т. д. Рекомендуем использовать покрытие с толщиной модуля 7 мм.

При монтаже напольного покрытия на объектах повышенной нагрузки или влажности рекомендуем применять двухкомпонентный полиуретановый двухкомпонентный полиуретановый клей «EUROMIX-PU-144» специально создан компанией «FORBO» для монтажа модульных гомогенных плиток из ПВХ.

Приклепку осуществлять двумя способами:



## МОДУЛЬНЫЕ ПОЛЫ

ПОКРЫТИЯ ИЗ ПВХ И РЕЗИНЫ

1. **Точечная приклейка:** рекомендуется в местах движения малонагруженных ручных тележек, рохлей и в местах, где в помещениях возможны перепады температуры (возле нагревательных приборов, при попадании на покрытие прямых солнечных лучей). При точечной приклейке клей наносится на основание вдоль линии стыковки плитки (под замками) и на место, где будет находиться центр плитки.
2. **Сплошная приклейка:** в этом случае клей наносится на основание при помощи зубчатого шпателя, покрывая всю поверхность чернового пола. Сплошная приклейка рекомендуется при высокой транспортной нагрузке (погрузчики, автомобили), а также в местах с наклонной поверхностью основания и при большой влажности помещений.

ВНИМАНИЕ! В местах наиболее интенсивного движения (въезд, выезд, места поворотов, разворотов, резкого торможения погрузчиков или машин), а также около нагревательных приборов или большой витрины на солнечной стороне, покрытие обязательно приклеить к основанию пола, следуя указаниям инструкции производителя клея.

Запрещен монтаж покрытия на любые мастики и клей, содержащие ацетон.

### Уход за покрытием



Регулярно производить уборку и удалять песок, металлическую стружку, строительный мусор, пролитые масла и прочие загрязнения, можно убирать поломоечной машиной. Для влажной уборки можно использовать специальные средства для мойки полов. В случае наличия масляных пятен, следует использовать обезжиривающие моющие средства и очистители для напольных покрытий из ПВХ.

Для улучшения водоотталкивающих свойств и внешнего вида поверхность покрытия рекомендуем обработать полимерной мастикой «Forbo 898», следуя указаниям по способам применения средства.

Закажите образцы бесплатно!

тел: 8 800 100 75 34

тел: 8 (495) 204-14-31

ТД "Модульные полы"

Адрес: 109387, г. Москва, ул. Ставропольская, 84с1, оф. 20

Часы работы: с 9:00-20:00

Отдел продаж: [zakaz@modulnye-poly.ru](mailto:zakaz@modulnye-poly.ru)

Общие вопросы и предложения: [info@modulnye-poly.ru](mailto:info@modulnye-poly.ru)